

## Instrukcja użytkowania dźwigu osobowego

1. W celu wezwania kabiny wcisnąć przycisk w kasecie umieszczonej przy drzwiach przystankowych . Przyjęcie wezwania jest potwierdzone podświetleniem przycisku.
2. Po automatycznym otwarciu drzwi należy wejść do kabiny i wcisnąć przycisk przystanku docelowego. Przyjęcie dyspozycji jest potwierdzone podświetleniem przycisku. Drzwi zamykają się automatycznie. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje anulowanie dyspozycji.
3. Po dojechaniu do przystanku docelowego, którego numer wyświetli się, i po automatycznym otwarciu drzwi należy wyjść z kabiny.
4. Przycisk otwierania drzwi służy do wstrzymania zamykania i spowodowania ponownego ich otwarcia.
5. Przycisk zamykania drzwi służy do wcześniejszego zamykania drzwi.
6. Przycisk alarmu włącza alarm i wywołuje połączenie telefonicznego pogotowiem dźwigowym. Nie używać bez potrzeby. Po uzyskaniu połączenia prowadzenie rozmowy nie wymaga przytrzymywania przycisku.
7. W przypadku zapalenia się wskaźnika przeciążenia należy kabinę odciążyć.
8. W przypadku pożaru nie korzystać z dźwigu.
9. Dzieciom poniżej lat 12-stu wolno jeździć tylko w towarzystwie dorosłych.
10. O zauważonych usterkach w pracy dźwigu prosimy informować administrację budynku, konserwatora dźwigu lub inne osoby sprawujące nadzór nad eksploatacją dźwigu
11. Zalecenia dla użytkowników:
  - nie przeciążać kabiny
  - nie opierać się o drzwi i o kasetę dyspozycji
  - nie blokować drzwi kabinowych
  - nie przewozić ładunków które mogą uszkodzić kabinę lub drzwi

### OBJASNIENIE KLAWISZY FUNKCYJNYCH DŹWIGU

	dyspozycja zamknięcia drzwi		dyspozycja otwarcia drzwi
	Komunikacja z pogotowiem dźwigowym - w przypadku zatrzymania się dźwigu pomiędzy piętrami bądź awarii uniemożliwiającej otwarcie drzwi.  Należy przytrzymać przycisk przez <b>5 sekund</b> w celu wezwania pomocy. Głośnik i mikrofon znajdują się w kasecie z przyciskiem		włączenie wentylacji w kabinie (wyłączenie następuje samoczynnie)
			sygnalizacja przeciążenia - w przypadku podświetlenia winda nie będzie przyjmować dyspozycji do momentu zmniejszenia obciążenia kabiny