

Wałbrzych, dnia .....

WNIOSKODAWCA

.....

ul.....

58-3.....Wałbrzych

telefon:.....

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Podzamcze” w Wałbrzychu  
Al. Podwale 1  
58-316 Wałbrzych

Zwracam się z prośbą o zgodę

na **jednostronne / obustronne** \* rozplombowanie

/ i zmianę lokalizacji w obrębie szachtu\* wodomierzy

w pomieszczeniu **WC /łazienki /kuchni\***

w lokalu mieszkalnym nr ..... przy ul..... nr.....

**Do wniosku należy dołączyć zdjęcia z widocznym stanem wodomierzy, numerami wodomierzy i plomb tj. drogą e-mailową ([biuro@smpodzamcze.com.pl](mailto:biuro@smpodzamcze.com.pl)) lub okazać osobiście w dziale obsługi technicznej osiedla i monitoringu mediów pok. nr 39. Bez spełnienia powyższego warunku zgoda nie zostanie wydana.**

Oświadczam, że prace te wykona osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Po wykonaniu w/w prac do działu obsługi technicznej osiedla i monitoringu mediów Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” zgłoszę wykonane prace celem kontroli poprawności montażu wodomierzy i ich plombowania. Prace wykonam na własny koszt, własnym staraniem bez prawa dochodzenia jakiegokolwiek zwrotu poniesionych nakładów na ich wykonanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nr telefonu do realizacji zadań przypisanych Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu pod adresem <https://www.smpodzamcze.com.pl>.

.....

Uwagi:

Przed i za wodomierzem powinna być zainstalowana armatura odcinająca. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza niż: przed wodomierzem, odcinek  $L \geq 5 \text{ Dr}$  (Dr - średnica przewodu-rury) za wodomierzem, odcinek  $L \geq 3 \text{ Dr}$  (Dr - średnica przewodu-rury) liczonej od czoła korpusu wodomierza do czoła gniazda zaworu odcinającego. Przed i za wodomierzem nie dopuszcza się nagłych zmian przekroju przewodu wodociągowego. Usytuowanie wodomierza powinno być zgodne z przewidzianym przez producenta położeniem roboczym (tylko w pionie lub w poziomie). Sposób wbudowania zestawu wodomierzowego w instalację powinien uniemożliwiać pobór wody przed wodomierzem. Wodomierz i pozostałe elementy zestawu wodomierzowego powinny być zainstalowane zgodnie z oznaczonym na nich kierunkiem przepływu wody (strzałką). Należy zwrócić uwagę aby sposób montażu wodomierza, umożliwiał jego swobodne zaplombowanie. Wodomierzy nie wolno umieszczać w przewodach wentylacyjnych, montaż można wykonać na ścianie lub w szachcie instalacyjnym z pionami wodnymi i kanalizacyjnymi, wymiar drzwiczek rewizyjnych min. 20x30 cm.

\* niepotrzebne skreślić